

1. タイミングベルトウォーニング設定モードへの移行

□ 参考 □

・本文中に記載のスイッチとは、ODO/TRIP 切り替えスイッチを示します。

- a. IG スイッチを ON にします。
- b. スイッチを押し、ODO/TRIP 表示画面を「ODO」にして IG スイッチを OFF にします。
- c. スイッチを押しながら IG スイッチを ON にして、そのまま 5 秒間以上保持します。
- d. 5 秒間以上経過したところでスイッチを離し、5 秒以内に再度スイッチを押します。
- e. タイミングベルトモードへ移行し、初期設定の「10」(万 km)が表示されます。



□ 参考 □

メータ交換歴がある場合など、表示が初期設定を表示しないときがあります。

2. 交換設定値書き換え

- a. スイッチを押して、交換設定値を書き換えます。スイッチは 1 回押すごとに 1 万 km 単位で加算され、20 万 km で 1 万 km に戻ります。

□ 参考 □

30 秒以上スイッチ操作が行われない場合は、前回の設定値のまま「ODO」表示となり通常モードへ戻ります。

条件	設定値
メータ交換時	(10[万 km])-(メータ交換時の走行距離)

3. タイミングベルトウォーニング設定モードの終了

! タイミングベルトモードの終了操作を行うと、ベルト交換およびメータ交換を行っていなくてもタイミングベルトウォーニングがリセットされます。

- a. 交換設定値の設定後、スイッチを押したまま 5 秒以上保持したのち、スイッチを離します。
- b. 「ODO」表示となり、ウォーニングランプが消灯していることを確認します。