

- TPM1000PR プリンター充電方法 -

[1]

付属の AC アダプターを接続した状態で、プリンターの“POWER”ボタンを押し電源を入れます。
(POWER LED (緑) が点灯します)

[2]

“SELECT”ボタンを 3 秒間押すと、“POWER LED (緑)”と“ERROR LED (赤)”が交互に点滅し充電が開始されます。

※充電が開始されない場合は、電源を入れてから 5 秒間ほど待った後に“SELECT”ボタンを 3 秒間押すと充電が開始されます。

[3]

充電が完了すると、“POWER LED (緑)”が点灯し、印刷待機状態に戻ります。

※充電時間は、平均 2.5 時間です。(最大 4 時間)

- LED ランプ表示 -

エラー状態になると、POWER/ERROR ランプの点灯または点滅により、アラームを表示します。

○ : 点灯 (0.1sec)、● : 消灯 (0.1sec)

状態	POWER (緑)	ERROR (赤)	復帰方法
印刷待機	緑の点灯	消灯	***
初期化中	緑の点灯	○●○●	初期化終了時
充電中	○●○●	●○●○	充電完了時
温度異常	緑の点灯	○●●●	自然冷却
用紙切れ	緑の点灯	赤の点灯	用紙交換
ペーパーカバー オープン	緑の点灯	赤の点灯	ペーパーカバー を閉じる
ローバッテリー	○●○●	消灯	充電する
過充電	○●●●	赤の点灯	お問合せ下さい
電圧上限異常	消灯	消灯	お問合せ下さい
電圧下限異常	○●●●	消灯	お問合せ下さい